

OKARA

HƯỚNG DẪN SETUP TOTOLINK CHO PHÒNG KARAOKE

Hướng dẫn reset thiết bị

- Đầu tiên, bạn cần reset lại thiết bị, trong trường hợp mua lần đầu tiên thì không cần nhưng từ lần thứ 2 (sau khi cài đặt thì cần) , việc Reset khá dễ dàng khi chỉ cần lấy một cái tăm , sau đó chọc vào lỗ nhỏ trên mặt của thiết bị trong khoảng 15 giây , ký hiệu RST



Hướng dẫn cài đặt tên WIFI

- Khi thiết bị về với cấu hình mặc định , chúng ta tiến hành cài đặt bộ phát wifi theo trình tự như sau :

B1. Cắm dây lan , một đầu vào cổng LAN máy tính, một đầu vào cổng LAN (có màu cam) , vì thiết bị có 3 cổng liền cận nhau , vì thế để chắc chắn bạn cắm vào cổng ở giữa ,

B2. Mở trình duyệt, điền (chrome, Firefox) điền địa chỉ : 192.168.1.1 và đăng nhập là

Tên người dùng : admin

Mật khẩu : admin



Người dùng đăng nhập

[Quên mật khẩu](#)



Tên người dùng



Mật khẩu

ĐĂNG NHẬP

Ngay khi đăng nhập xong, giao diện quản trị đơn giản hiện a với các thông số , tuy nhiên bạn chỉ cần quan tâm đến là Tên wifi và mật khẩu:

Cài đặt đơn giản

Trạng thái kết nối

Trạng thái kết nối Đang chờ nhận địa chỉ IP từ máy chủ DHCP...

Cài đặt Internet

Loại WAN DHCP máy trạm

Cài đặt mạng không dây

SSID mocmac.vn

Mật khẩu blogmocmac (Độ dài từ 8-63)

Cài đặt IPTV

IPTV Tắt

Áp dụng Làm mới

Cài đặt mạng không dây

SSID : Đặt tên wifi

Mật khẩu : Điền mật khẩu bạn muốn

Sau đó chọn **Áp dụng** . Thiết bị sẽ tiến hành cài đặt, bạn chờ khoảng 15 giây

Cài đặt IP cho Totolink N200RE

- Sau khi hoàn tất việc cài nhanh mạng không dây, bạn sẽ được vào trang home của thiết bị . tại đây bạn chọn lần lượt theo trình tự :

Mạng >> Cài đặt LAN

Chú ý : Tại sao lại cần phải cài đặt IP cho thiết bị

Hiện nay, hầu hết các thiết bị sẽ có địa chỉ IP là : 192.168.1.1 , vì thế modem wifi gốc của quán (ví dụ mạng FPT) luôn là 192.168.1.1 , bạn cần đổi địa chỉ IP này đi để tránh sự trùng lặp IP, việc trùng lặp IP giữa thiết bị nguồn và thiết bị phát sẽ gây ra hiện tượng lỗi mạng, mạng sóng chập chờn.

 **Trạng thái** **Chế độ hoạt động** **Mạng** -

Cài đặt WAN

Cài đặt LAN

Cài đặt IPTV

Bảng DHCP&ARP

Định tuyến tĩnh

Bảng định tuyến

 **Mạng IPv6** + **Mạng không dây** + **QoS** **Tường lửa** + **Hệ thống** +**Cài đặt LAN**

Địa chỉ IP

192.168.10.18 ×

Subnet Mask

255.255.255.0

DNS:

LAN-side router IP ▾

DHCP

Máy chủ ▾

Dải DHCP máy trạm

192.168.1.2

- 192.168.1.250

Thời gian lưu giữ DHCP

480

(1 ~ 10080 phút)

DHCP tĩnh

Đặt DHCP tĩnh

Tên miền

TOTOLINK

Ngăn chặn vòng lặp 802.1

Tắt ▾

Đối với định tuyến IP

☒ Tắt ☐ Bật

Địa chỉ IP thứ hai

0.0.0.0

Subnet Mask thứ hai

0.0.0.0

Áp dụng

Làm mới

Cách đặt IP cho phòng Karaoke

- Mỗi phòng Karaoke sẽ đặt 1 địa chỉ IP khác nhau, ví dụ:
 - Phòng 201: 192.168.21.1
 - Phòng 202: 192.168.22.1
 - Phòng 301: 192.168.31.1
 - Phòng 101: 192.168.11.1

Lưu ý: IP của thiết bị các phòng không nên trùng nhau và trùng với IP wifi chung của quán.

- Các thông số khác bạn giữ nguyên ,
- Chọn **Áp dụng** để thiết bị cài đặt lại IP cho bạn
- Sau khi áp dụng xong, bạn chờ một chút khoảng 1 đến 2 phút để thiết bị phát wifi totolink N200RE cập nhật IP và khởi động lại
- Về cơ bản, những phần khó nhất đã xử lý xong và với cách cài đặt trên thì bạn có thể hạn chế đến 90% những hiện tượng thường gặp như : wifi bị chập đèn màu vàng, không có mạng wifi, hoặc mạng wifi của bạn chập chờn

Hướng dẫn cắm dây thiết bị sau khi cài đặt



**Dây mạng từ ngoài vào
phòng karaoke**

