MỤC LỤC

Giới thiệu	1
Phụ kiện đi kèm	2
Hình ảnh bên ngoài và kết nối	3
Hướng dẫn kết nối	3
Hướng dẫn cách chọn bài hát	7
Giao diện chọn bài hát	8
Cài đặt hệ thống	11

GIỚI THIỆU

Cám ơn bạn đã chọn mua đầu phát Karaoke M10. Đầu phát được thiết kế dựa trên tiêu chuẩn và kỹ thuật cao nhất nhằm mang lại cho bạn một trải nghiệm giải trí



HÃY ĐỌC KĨ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Trước khi sử dụng đầu phát karaoke phải đọc kỹ toàn bộ thông tin về sản phẩm và an toàn sử dụng để đảm bảo việc sử dụng đúng cách.

2. Ảnh minh họa, nội dung và mô hình sử dụng trong sách hướng dẫn sử dụng có thể khác hơn so với hình ảnh thực tế của sản phẩm, phần mềm sản phẩm cũng có thể khác so với sản phẩm cung cấp từ đại lý bán hàng và phòng dịch vụ. Nếu có thay đổi mà chúng tôi chưa kịp thông báo, bạn có thể truy cập vào trang web www.kara.vn để cập nhật thông tin mới nhất.

3. Hãy lưu giữ hướng dẫn sử dụng để tiện cho việc tham khảo khi cần thiết.

PHŲ KIỆN ĐI KÈM



MẶT TRƯỚC CỦA ĐẦU PHÁT

Nhằm giúp bạn dễ dàng sử dụng, chúng tôi cung cấp các thiết bị đi kèm theo đầu phát.

ĐIỀU KHIỂN REMOTE

Nhằm giúp bạn dễ dàng sử dụng, chúng tôi cung cấp các thiết bị điều khiển từ xa.

THIẾT BỊ USB

Nhằm giúp bạn dễ dàng sử dụng, chúng tôi cung cấp các thiết bị đi kèm theo đầu phát.

DÂY CẮM AUDIO/VIDEO

Nhằm giúp bạn dễ dàng sử dụng, chúng tôi cung cấp các thiết bị đi kèm theo đầu phát.

GIẮC CẮM ĐIỆN

Nhằm giúp bạn dễ dàng sử dụng, chúng tôi cung cấp các thiết bị đi kèm theo đầu phát.

SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Nhằm giúp bạn dễ dàng sử dụng, chúng tôi cung cấp các thiết bị đi kèm theo đầu phát.



- 1. Đường thu Mic vào
- 2. Đường Mic ra
- 3. Cổng ra âm thanh
- 4. Cổng ra Video
- 5. Cổng Com
- 6. Ngõ vào nguồn điện
- 7. Cổng Com
- 8. Trái/ Phải của cổng ra Audio
- 9. Cổng quang Audio
- 10. Cổng VGA
- 11. Cổng HDMI
- 12. Cổng USB
- 13. Cổng Lan







HƯỚNG DẪN CÁCH CHỌN BÀI HÁT



- 1. Danh sách bài hát
- 2. Top những bài hát hot nhất
- 3. Danh sách ca sĩ
- 4. Danh sách những bài hát mới
- 5. Thể loại
- 6. Tuỳ chọn ngôn ngữ
- 7. Màn hình hiển thị link tải, QR code
- 8. Bật/tắt lời khi đang hát
- 9. Hiệu ứng
- 10. Âm lượng
- 11. Tạm dừng/ Phát tiếp bài đang chạy
- 12. Chuyển bài
- 13. Phát lại bài hát
- 14. Danh sách bài đã chọn

GIAO DIỆN CHỌN BÀI HÁT



- 1. Quay lại trang chủ
- 2. Hát ngay
- 3. Hiển thị bài đang chạy
- 4. Cho bài hát đã chọn lên đầu
- 5. Xem video
- 6. Khung tìm kiếm bài hát
- 7. Màn hiển thị video đang chạy
- 8. Nhập trang muốn đến

Từ giao diện chính (bấm HOME để trở về giao diện chính nếu cần thiết). Bấm vào tên bài hát để chọn, hoặc bấm vào tên ca sỹ để hiển thị tất cả các bài hát của ca sỹ đó, vuốt trang danh sách bài hát sang trái/phải để lật trang.

GIAO DIỆN CHỌN BÀI HÁT

Nếu không thấy tên bà hát bạn có thể tìm kiếm theo 2 cách:

Cách 1: Gõ chữ cái đầu tiền của bài hát. Ví dụ muốn tìm bài "Con đường mưa" thì bạn bấm chữ "C D M".

Cách 2: Gõ cả tên bài hát.

Tìm bài hát theo ca sĩ

Từ giao diện chính (bấm nút HOME để trở về giao diện chính nếu cần thiết) sau đó bấm chữ cái đầu tiên của tên ca sỹ. Ví dụ tìm Đàm Vĩnh Hưng thì nhấn D V H. Trong quá trình chọn bài thì bài đã chọn vẫn tiếp tục phát bình thường.



GIAO DIỆN CHỌN BÀI HÁT

Chọn bài theo thể loại

Đầu Kara M10 chia bài hát thành 9 mục lớn bao gồm: Tất cả, dân ca, sinh nhật, tân cổ, liên khúc, nhạc đỏ, thiếu nhi, remix, song cả. Để tìm bài hát theo thể loại, bấm "Thể loại" " từ giao diện chính. Khi đã chọn thể loại nào thì hệ thống sẽ chỉ liệt kê các bài hát thuộc thể loại nhạc đó mà thôi.

Trang chủ BÀI HÁT Đang phát: Tinh khúc buón Tiếj	p theo
Tên bài hát Tên ca sĩ T 💿	
Tên bài hát Tên ca sĩ 🕇 🔘	
🖍 Tên bài hát Tên ca sĩ 🖬 💿	
🖍 Tên bài hát Tên ca sĩ 🕇 🕥	ABC 123 T.loại N.Ngữ
🖍 Tên bài hát Tên ca sĩ 🕇 🕥	×
🖍 Tên bài hát Tên ca sĩ 🕇 🕥	ABCDEFG
🖍 Tên bài hát Tên ca sĩ 🕇 🕥	HIJKLMN
🖍 Tên bài hát Tên ca sĩ 🕇 🕥	OPQRSTU
Nhập số trang muốn đến 1 Đi < 1/18763 >)	V W X Y Z 🖬 DEL
Listape Lista US Heading - 50 + brack	Chuyến bải Phát lại Đả chọn

Điều khiển đầu Kara từ điện thoại (Tablet)

Trước hết bạn cần cài đặt phần mềm điều khiển Kara Remote vào điện thoại. Hãy vào Google Play (với máy dùng hệ điều hành Android) hoặc Appstore (với máy dùng hệ điều hành iOS) tìm với từ khoá "Điều Khiển Karaoke Kara" và cài đặt nó về máy (miễn phí). Sau đó kết nối với wifi của đầu Kara M10 bằng 2 cách:

- Quét mã QR code
- Quét wifi toà nhà -> Chọn mã đầu và nhập mã code để kết nối



Cài đặt > Cấu hình chung



1. Cấu hình chung

Thủ công chon đô phân giải Video cho màn hình phù hợp. Có 4 loại đô phân giải video cho màn hình: 1080i, 1080p, 720p, AV.

2. Chọn bài AutoPlay

Danh sách những bài được chọn để tự động chạy khi đầu Kara M10 khởi động.

3. Cập nhật bài hát

Cập nhật bài hát thông qua Cloud, USB, HDD.

4. Cài đặt Wifi

Tìm mạng Internet để kết nối

5. Cài đăt Hotspot

Thiết lập Hotspot để kết nối với các thiết bị ngoại vi

6. Thay mât khẩu

Thiết lập lại mật khẩu mặc định

7. Hệ thống

Thông tin về phiên bản hiện tại của đầu. Khôi phục lại cài đặt gốc. Cập nhật phiên bản mới

8. Khởi đông lai Khởi động lại thiết bị

9. Tắt máy

Cài đặt > Chọn bài AutoPlay

Cấu hình chung		Chọn bài Autoplay	
Chọn bài Autoplay	Tên bài hát	Tên ca sĩ	/ 70
Cập nhật bài hát	Tên bài hát	Tên ca sĩ	♪ Ŧ ⊙
🔶 Cài đặt Wifi	Tên bài hát	Tên ca sĩ	/ 7 0
Cài đặt Hotspot	Tên bài hát	Tên ca sĩ	× T 0
🔎 Thay mật khẩu	Tên bài hát	Tên ca sĩ	/ 70
🚺 Hệ thống	Tên bài hát	Tên ca sĩ	▲ ± ⊙
🕑 Khởi động lại	Tên bài hát	Tên ca sĩ	A 1 0
	Nhập số trạng muốn đến		1/18763 >

Danh sách những bài hát được chọn ngẫu nhiên để chạy khi đầu khởi động hoặc khi khi đã chạy hết danh sách bài hát đã chọn

Cài đặt > Cập nhật bài hát

Trang chủ BÀI HÁT	Đang phát: Tinh khúc buồn Tiếp theo	
Cấu hình chung	Cập nhật bài hát	
Chọn bài Autoplay	Tèn miến http://d.karaokegiare.com 🕅	
Cập nhật bài hát		
🔶 Cài đặt Wifi	Mật khau	
P Cài đặt Hotspot	Tự động cập nhật bài hát (Tri Ching	
🔎 Thay mật khẩu	Hien thị bài hàt 💽 Chưa tại 💽 Iren HUD	
🗴 Hệ thống	Update từ Cloud Cập nhật từ USB Quét HDD	
🏷 Khởi động lại	Lưu lại	
U Tắt máy	Bấm nừt"Lưu lại" đề xác nhận cấu hình	

Cập nhật bài hát mới thông qua Cloud, USB, ổ cứng HDD. Truy cập tên miền và mật khẩu để tài bài hát thông qua Cloud.

Cài đặt > Cài đặt Wifi

▲ Trang chủ BÀI HÁT	Đang	ng phát: Tinh khúc buồn Tiếp theo
Cấu hình chung	Mạng wifi	i (on Trạng thái: Hoàn thành Lan: off WLan: off
Chọn bài Autoplay		
🔮 Cập nhật bài hát		KARAVN Được bảo mật
Cài đặt Wifi		KARAVN
Cài đặt Hotspot		
🎤 Thay mật khẩu		
🗴 Hệ thống		
🕐 Khởi động lại		Thay đổi
U Tát máy		

Tắt/Bật hiển thị các kết nối wifi xung quanh vị trí của đầu.

Cài đặt > Cài đặt Hotspot

Trang chủ BÀI HÁT	Dang phát: Tinh khúc buổn Tiếp theo
Cấu hình chung	Chế độ hotspot (an Trạng thái: Đang mở
Chọn bài Autoplay	Tên mang KARAVN
Cập nhật bài hát	Màt khẩu 12345678
Cài đặt Wifi	
Cài đặt Hotspot	
🎤 Thay mật khẩu	
Hệ thống	
🟷 Khởi động lại	Thay đối
U Tát máy	

Tắt/Bật bộ phát từ đầu Kara M10

Cài đặt > Thay mật khẩu

🕈 Trang chủ 📗 BÀI H/	۹۲۲ Dang phát: Ti	nh khúc buồn Tiếp	theo
Cấu hình chung	Thay mật khẩu		
Chọn bài Autoplay			
🔮 Cập nhật bài hát	Mật khâu cũ		8
🔶 Cài đặt Wifi	Mật khẩu mới		⊗
Cài đặt Hotspot	Xác nhận		⊗
🔎 Thay mật khẩu			
🚺 Hệ thống			
🖒 Khởi động lại			
U Tắt máy][Khối phục	Cạp nhạt

Thay đổi lại mật khẩu khi truy cập vào màn hình cài đặt. Mỗi thiết bị có mật khẩu mặc định riêng. Truy cập vào Cài đặt -> Thay đổi mật khẩu để cài đặt lại mật khẩu mới. Ấn "Lưu lại" để lưu mật khẩu mới.

Cài đặt > Hệ thống

Trang chủ BÀI HÁT Dang phát: Tình khúc buón Tiếp theo			
Cấu hình chung	Hệ thống		
Chọn bài Autoplay	Phiên bản	1.4 (18)	
🔮 Cập nhật bài hát	HDD	Used: 2526BG/ total: 2750GB	
🔶 Cài đặt Wifi	MAC	F0: F6:44:40: 74:6F	
Cài đặt Hotspot	MAC	10.10.44.00.7402	
🎤 Thay mật khẩu	Thời gian chạy	2 phút	
Hệ thống	Liên hê hỗ trơ	C5KH: 1900.96.96.93	
🕐 Khởi động lại			
U Tát máy		Khôi phục Cập nhật	

Thông tin về phiên bản hiện tại của đầu Kara. Tổng dung lượng và phiên bản đang sử dụng.

Ấn vào "Khôi phục" để khôi phục lại cài đặt gốc.

Ấn vào "Cập nhật" để cập nhật phiên bản mới nhất.

Cài đặt > Khởi động lại



Khởi động lại thiết bị để xác nhận những cài đặt mới